

BRUGSANVISNING TIL CHIC.

Funktioner.

Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder og ugedag.

Ved tryk på knap A: Alarmtid.

Ved tryk på knap B: Skift til stopur, samt indstilling af alarm og ur.

Ved tryk på knap C: Dato samt start og stop af stopur.

Ved tryk på knap D: Lys.



Stopur.

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap C.

Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap A. Start igen for videre synlig

tælling ved tryk på knap A. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap A.

Tryk på knap B for at vende tilbage til almindelig ur.

Indstilling af alarm.

Tryk og hold knap B inde i ca. tre sekunder, hvorefter alarm-indstilling af timerne vil blinke.

Tryk knap A for rigtig timetal. Tryk knap C og minutterne vil blinke, tryk knap A for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap B og uret viser almindelig ur.

Til- og/eller frakobling af alarm og/eller timesignal. Tryk og hold knap A inde samtidig med at der trykkes på knap C. For tilkobling af alarm vises: ((((🔔) - timesignal: CHIME.

Indstilling af ur og dato.

Tryk og hold knap B inde i ca. tre sekunder, hvorefter alarm-indstillingen vil blinke. Tryk derefter endnu en gang på knap B, hvorefter indstilling af sekunderne vil blinke. Tryk knap A for nulstilling af disse. Tryk knap C og minutterne vil blinke, tryk knap A for rigtig minuttal.

Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap A for rigtig timetal. Tryk knap C og måneden vil

blinke, tryk knap A for rigtig måned. Tryk knap C og datoen vil blinke, tryk knap A for rigtig dato.

Tryk knap C og ugedagen vil blinke, tryk knap A for rigtig ugedag. Efter endt indstilling

trykkes på knap B for at vende tilbage til almindelig ur. Valg af 12 eller 24 timers visning: Tryk og hold knap C inde samtidig med, at der trykkes på knap B.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-2016.