

## BRUGSANVISNING TIL GAME 1.

### FUNKTIONER.

Knap A: Indstilling af dato.

Knap B: Indstilling af timer. *Bemærk:* A – Tiden mellem kl. 0.00 – 12.00  
P – Tiden mellem kl. 12.00 – 24.00.

Knap C: Indstilling af minutter.

Knap D: Lys.

### BATTERI.

Uret bruger 1 stk. 3 V lithium batteri nr. CR-2025.

