


BRUGSANVISNING TIL W.M601.



FUNKTIONER:

Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder og ugedag.

Ved tryk på knap A: Uret viser måned og dato, start og stop af stopur.

Ved tryk på knap B: Uret viser alarmtiden.

Ved tryk på knap C: Uret skifter mellem ur og stopur, samt indstilling af urets funktioner.

Ved tryk på knap D: Lys.

INDSTILLING AF UR OG DATO.

Tryk knap C, og hold den inde i ca. 3 sekunder. Uret er nu klar til indstilling af alarmtiden. Ved endnu et tryk på knap C, skifter uret til indstilling af ur og sekunderne vil begynde at blinke. Tryk på knap B for nulstilling af sekunderne. Tryk knap A og minutterne vil blinke, tryk knap B for rigtig minuttal. Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap B for rigtig timetal. Tryk knap A og måneden vil blinke, tryk knap B for rigtig måned. Tryk knap A og datoen vil blinke, tryk knap B for rigtig dato. Tryk knap A og ugedagen vil blinke, tryk knap B for rigtig ugedag. Efter endt indstilling trykkes på knap C, hvorefter uret stopper med at blinke.

INDSTILLING AF ALARMTIDEN.

Tryk knap C og hold den inde i ca. 3 sekunder. Uret er nu klar til indstilling af alarmtiden, og timetallet vil blinke. Tryk knap B for rigtig timetal. Tryk knap A og minutterne vil blinke, tryk knap B for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap C, hvorefter uret stopper med at blinke.

Til- og frakobling af alarm og/eller timesignal. Tryk og hold knap B inde samtidig med at der trykkes på knap A, hvorefter alarmsymbolet (((㊦))) og/eller timesignalsymbol *CHIME* vil komme frem på skærmen.

STOPURET.

Tryk på knap C og uret skifter til stopur. Tryk knap A for start og stop af stopur. Når stopuret er startet, kan mellemtid udtages ved tryk på knap B. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap B. Når stopuret er stoppet på knap A, nulstilles dette ved tryk på knap B.

SKIFT MELLE MÅNED/DATO.

Hold knap A inde, så datoen vises. Tryk samtidig på knap B. Herved skiftes mellem visning af dato/måned og måned/dato.

SKIFT MELLE 12/24 TIMERS URVÆRK.

Hold knap A inde, så datoen vises. Tryk samtidig på knap C. Herved skiftes mellem 12/24 timers visning. Bemærk: på 12 timers uret vises. A – Tiden mellem kl. 0.00 – 12.00.

P – Tiden mellem kl. 12.00 – 24.00.

BATTERI.

Uret bruger 1 stk. Lithium 3 V batteri nr. CR-1620.